BATTERIE EXTERNE

Vous pouvez utiliser cette batterie externe pour alimenter n'importe quel type d'appareil. Connectez-la simplement à votre téléphone, caméscope, appareil photo numérique, GPS ou tout autre appareil pour étendre sa durée d'utilisation.

MODE D'EMPLOI

Chargement de la batterie

Le temps de charge de nos batteries varient selon le modèle que vous choisissez. Avant d'utiliser votre batterie externe pour la première fois, vous devez effectuer une charge complète.

Avec l'adaptateur secteur USB :

1. Utilisez le cordon USB/micro USB fourni avec la batterie.
2. Branchez la prise USB sur le chargeur secteur USB et connectez la sortie Micro USB sur la batterie. (DC OUT) sans être branché à un appareil.
3. Branchez votre chargeur sur la prise secteur. L'indicateur de charge s'allume pendant le chargement de la batterie.
4. Quand la batterie est complètement chargée, débranchez le chargeur secteur.

Via un ordinateur :

1. Utilisez le cordon USB/micro USB fourni avec la batterie.
2. Branchez la prise USB sur un port USB de votre ordinateur et connectez la sortie Micro USB sur la batterie. (DC OUT) sans être branché à un appareil.
3. L'indicateur de charge s'allume pendant le chargement de la batterie.
4. Quand la batterie est complètement chargée, débranchez-la de votre ordinateur.

Utilisation de la batterie

1. Branchez le cordon d'alimentation de votre appareil (téléphone, tablette, appareil photo ...) au port USB de la batterie externe.
2. Branchez l'autre embout du cordon à l'appareil à recharger.
3. Le témoin lumineux de charge s'allume.
4. Débranchez le cordon une fois que votre appareil est suffisamment rechargé.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne contient pas de pièces réparables, ne pas démonter ou modifier la batterie.

Ne pas jeter au feu, ne pas trouer.

Ne pas utiliser une batterie présentant une déformation, une fuite, de la corrosion ou visiblement endommagée.

Si le produit dégage une odeur douteuse, de la chaleur ou de la fumée, NE PAS UTILISER et débrancher immédiatement. Utiliser un produit ou une pièce du produit endommagé(e) peut entraîner des blessures.

Ne pas immerger l'appareil dans un liquide, quel qu'il soit.

Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé et vérifier régulièrement que l'appareil ne présente pas de défauts.

Ne pas jeter avec les ordures ménagères, mais dans les containers à batteries prévus à cet effet.

RECYCLAGE

Cette batterie externe ne doit pas être jetée avec les ordures ménagères car elle peut présenter des métaux lourds et d'autres produits chimiques pouvant mener à la contamination du sol et la pollution de l'eau. Les batteries externes usagées ou défectueuses doivent être déposées dans un bac de recyclage prévu à cet effet.

Fabriqué en Chine
Importateur :
e-DGA - 10 rue Paule Raymondis
31200 Toulouse - FRANCE
05 34 32 61 90

e-DGA RÉSEAU DE COMMERCE EN LIGNE