

PATRON VIS

iPhone 7 Plus



● Vis à enlever pour démonter l'écran

● Vis à enlever pour démonter la batterie

© TOUT-POUR-PHONE.COM